

PROTEIN SHAKER

プロテインシェイカー



GronG



STEP 1

シェイカーに水や牛乳などを入れます。



STEP 2

プロテインなどの粉末を入れます。



STEP 3

蓋をしっかりと閉めます。

- ※蓋を装着する際は、必ず真上からかぶせて蓋と本体容器が水平になるように閉めてください。



STEP 4

シェイカーをよく振って溶かします。

- ※軽く蓋を押さえてください。
- ※振って溶かした後は速やかにお召し上がりください。

△ 取扱い上の注意

- ※シェイカーを洗ってからご使用ください。※冷凍庫で中身を凍らせると変形・破損の恐れがあります。※電子レンジで使用しないでください。
- 蓋をしっかりと閉めてご使用ください。容器から液体が漏れることがあります。
- 食器洗浄機、乾燥機は使用しないでください。●火のそばに置かないでください。●中身が入ったままバッグに入れて持ち運びしないでください。液体が漏れることがあります。●40℃以上の牛乳やお湯での使用はおやめください。熱によって変形する場合があります。●洗浄の際は、硬いたわしで擦ると傷の原因になります。●製品材質の臭いがある場合がございますが、使用と共に薄くなります。人体には無害ですので安心してご使用ください。

材質：本体 / ポリプロピレン 耐熱90℃
蓋 / ポリプロピレン 耐熱90℃

(株)Ultimate Life 大阪府大阪市東成区東中本2-2-9



MADE
IN
JAPAN