GronG

ランニングポーチ Fit-in Pouch 取扱説明書

製品型番 ：G-RWB

この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本製品を正しくお使いください。お読みになった後は、いつでもご覧になれるよう大切に保管してください。本製品は、荷物の収納・持ち運びに使用するバッグです。それ以外の用途では使用しないでください。

◆はじめに　※取扱説明書をお読みになる際の注意事項


- この取扱説明書の内容は、予告なく変更されることがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部が変更される可能性があります。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されております。また無断転載を固くお断りします。

GronG LINE公式アカウント
お得なクーポンや情報をゲット
右記コードから簡単友だち追加 ▶
または「@grong」で検索


◆取扱上の注意

- 本製品は防水仕様ではありません。
- 多量の発汗があった場合は、使用後に必ず中性洗剤で手洗いしてください。ファスナーや部材などが汗で腐食し、動かなくなるおそれがあります。
- 容量以上の荷物を無理に詰め込まないでください。生地の破損やファスナー故障の原因となります。
- 使用前は毎回点検をおこなってください。ベルト類にほつれなどの破損が見受けられる場合は、すぐに使用を中止してください。
- 鋭利なものを入れたり、強い衝撃を与えないでください。
- 水濡れや摩擦により、衣服に色が移る場合があります。特に白いウェアとの併用時は注意してください。
- 火気の近くや高温・多湿になる場所での使用・保管は控えてください。
- 高温・多湿の環境で長時間、他の素材と密着させると、色移りすることがあります。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 本製品を分解、改造しないでください。


◆ボトルホルダーの操作方法




ドリンクボトルをホルダーに挿入します。




ホルダー側面のベルトを締め上げます。



コードの先端をドリンクボトル先端に引っ掛けます。



コードストッパーを支えながらコードエンドを引き、しっかりと固定します。



コードストッパーのボタンを押すとコードが緩み、ドリンクボトルが取り出せます。

◆お手入れ方法

- 汚れは水またはぬるま湯で、柔らかい布やスポンジを使用して落としてください。
- 洗剤を使用する場合は中性洗剤を使用し、洗剤分が残らないよう十分にすすいでください。
- 直射日光を避け、風通しの良い場所で十分に乾燥させてから保管してください。
- 洗濯や摩擦により、表面の撥水効果が徐々に低下します。効果が薄れた場合は、市販の撥水スプレーなどを使用してください。
- ドライクリーニングや洗濯機による洗濯および、乾燥機は使用しないでください。生地の損傷や部材劣化の原因となります。
- アイロンは掛けないでください。

◆製品仕様

名称：ランニングポーチ Fit-in Pouch　　材質：ポリエステル
サイズ：約 幅35㎝×高さ20㎝　　重量：約 120g

◆初期不良対応について

製品の不具合、部品不足など、製品上の問題が初期不良対応期間中に発覚し、お問い合わせいただいた場合は製品の返金、もしくは交換対応させていただきます。

・保証サービスを受ける際は、ご購入時の注文番号もしくはレシートが必要です。
・本製品の初期不良対応期間は、ご購入後、もしくは製品到着後30日間となります。

(株)Ultimate Life
大阪府大阪市東成区中本2丁目1-13
大阪スポンジャービル6階
MADE IN CHINA