

キックミット 取扱説明書

製品コード：n1700

この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本製品を正しくお使いください。お読みになった後は、いつでもご覧になれるよう大切に保管してください。本製品はトレーニング用のキックミットです。それ以外の用途には使用しないでください。

◆はじめに

※取扱説明書をお読みになる際の注意事項

- この取扱説明書の内容は、予告なく変更されることがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部が変更される可能性があります。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複製することは、個人利用を除き禁止されております。また無断転載を固くお断りします。

GronG LINE公式アカウント
お得なクーポンや情報をゲット

右記コードから
簡単友だち追加 ▶



◆使用や保管における警告・注意事項

●本製品を安全にご使用いただくため「使用や保管における警告・注意事項」をよくお読みいただき内容を理解されたうえでご使用いただくようお願いいたします。●本取扱説明書の警告・注意事項の内容は想定される危害・損害の違いによって、警告・注意の2段階に分けております。●記載内容をよくお読みいただき正しい方法でのご使用をお願いいたします。

⚠ 警告	重大な傷害を負う可能性があります。
⚠ 注意	ケガや物的損害が発生する可能性があります。

●重大な傷害には、失明やケガ、骨折などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。●ケガには、治療に入院や長期の通院を要さないものを示します。●ケガの対象には、ペットなどの動物も含まれます。●物的損害には、本製品以外の物品も含まれます。

⚠ 警告

●本製品を分解、改造しないでください。破損の原因になります。●本製品に異常や不良が見受けられた場合は使用しないでください。異常がある状態で使用すると大きな事故につながるおそれがあり大変危険です。●本製品を使用の際は必ず、十分なスペースを確保し、周囲に物や人、ペットがいないことを確認してください。●使用中に手首、拳、関節などに痛みやしびれ、違和感が生じた場合はすぐに使用を中止してください。●お子様が使用する際は、必ず保護者の管理のもとで使用してください。

⚠ 注意

●本製品は一般家庭用での使用を想定して作られています。学校やスポーツクラブなど不特定多数で使用しないでください。●鋭利なものを引っ掛けたり、強い衝撃を与えたりしないでください。●火気の近くや高温になる場所での保管は避けてください。変形や故障の原因となります。●直射日光が当たる場所や、ほこりや湿気のある場所での使用や保管は控えてください。変形や故障の原因となります。●使用后、本製品に付着した汗や汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。●汚れを取るときは、薄めた中性洗剤で拭き取ってください。シンナー系や酸性の強い洗剤でのお手入れは控えてください。

◆製品仕様

名称：キックミット
サイズ：約 幅19cm×奥行10cm×高さ40cm

重量：約 290g
材質：PU

◆初期不良対応について

製品の不具合、部品不足など、製品上の問題が初期不良対応期間中に発覚し、お問い合わせいただいた場合は、製品代の返金、もしくは交換対応させていただきます。

・保証サービスを受ける際は、ご購入時の注文番号もしくはレシートが必要です。
・本製品の初期不良対応期間は、ご購入後、もしくは製品到着後30日間となります。



製品に関するお問い合わせ先
(カスタマーサポート)
<https://support.ul-store.jp/contact/>
0120-099-969
(受付時間9:30~17:00 ※土日祝除く)

(株)Ultimate Life

大阪府大阪市東成区中本2丁目1-13
大阪スポンジャービル6階

MADE IN CHINA