

シェイカー400ml 取扱説明書

製品型番:G-SAK-400

この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本製品を正しくお使いください。お読みになった後は、いつでもご覧になれるよう大切に保管してください。本製品はシェイカーです。それ以外の用途には使用しないでください。

◆はじめに ※取扱説明書をお読みになる際の注意事項

- この取扱説明書の内容は、予告なく変更されることがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部が変更される可能性があります。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複製することは、個人利用を除き禁止されております。また無断転載を固くお断りします。

◆製品仕様

サイズ：約 高さ16cm×上面9cm×底面7cm
 重量：約 126g
 容量：約 400ml ※最大目盛容量
 材質：本体/PP(耐熱温度80℃ 耐冷温度0℃)
 フタ、キャップ/PE(耐熱温度80℃ 耐冷温度0℃)
 ボール/ステンレス鋼

GronG LINE公式アカウント
 お得なクーポンや情報をゲット

右記コードから
 簡単友だち追加



◆取扱い上の注意

- ご使用の前に、必ずシェイカーを洗ってください。
- 中身を凍らせると、変形したり破損する可能性がありますので、冷凍庫には入れないでください。
- 電子レンジでは使用しないでください。
- 液体が漏れることがありますので、フタをしっかりと閉めて使用してください。
- 食器洗浄機はご利用いただけますが、設定温度が当製品の耐熱温度を超えないよう、食器洗浄機の取扱説明書を必ず確認してください。
- 火のそばに置かないでください。
- 中身が入ったままバッグに入れて持ち運びしないでください。液体が漏れることがあります。
- 常温水や冷水、冷やした飲み物での使用を推奨する製品です。お湯や熱い飲み物などの利用は控えてください。
- 洗浄は食器・プラスチック用スポンジを使用してください。
- 製品材質の臭いがある場合がありますが、使用と共に薄くなります。人体には無害ですので安心して使用してください。

◆ご使用方法

STEP 1 シェイカーに水や牛乳などを入れます。



STEP 2 プロテインなどの粉末を入れます。



※付属のボールを入れると混ざりやすいです。

STEP 3 フタをしっかりと閉めます。



※フタを装着する際は、必ず真上からかぶせてフタと本体容器が水平になるように閉めてください。

STEP 4 シェイカーをよく振って溶かします。



※フタ、キャップがしっかりと閉まっていることをご確認ください。
 ※軽くキャップを押さえてください。

◆初期不良対応について

製品の不具合、部品不足など、製品上の問題が初期不良対応期間中に発覚し、お問い合わせいただいた場合は、製品の返金、もしくは交換対応させていただきます。

- ・保証サービスを受ける際は、ご購入時の注文番号もしくはレシートが必要です。
- ・本製品の初期不良対応期間は、ご購入後、もしくは製品到着後30日間となります。



製品に関するお問い合わせ先
 (カスタマーサポート)
<https://support.ul-store.jp/contact/>
0120-099-969
 (受付時間9:30~17:00 ※土日祝除く)

(株)Ultimate Life
 大阪府大阪市東成区中本2丁目1-13
 大阪スポンジャービル6階
 MADE IN CHINA