

SHAKER


STEP 1

シェイカーに水や牛乳などを入れます。



STEP 2

プロテインなどの粉末を入れます。



STEP 3

フタをしっかりと閉めます。


※フタを装着する際は、必ず真上からかぶせてフタと本体容器が水平になるように閉めてください。



STEP 4

シェイカーをよく振って溶かします。

※フタ、キャップがしっかりと閉まっていることをご確認ください。※軽くキャップを押さえてください。



△ 取扱い上の注意

※シェイカーを洗ってからご使用ください。※冷凍庫で中身を凍らせると変形・破損の恐れがあります。※電子レンジで使用しないでください。●フタをしっかりと閉めてご使用ください。容器から液体が漏れることがあります。●食器洗浄機、乾燥機は使用しないでください。●火のそばに置かないでください。●中身が入ったままバッグに入れて持ち運びしないでください。液体が漏れることがあります。●40℃以上の牛乳やお湯での使用はおやめください。熱によって変形する場合があります。●洗浄の際は、硬いたわしで擦ると傷の原因になります。●製品材質の異いがする場合がございますが、使用と共に薄くなります。人体には無害ですので安心してご使用ください。

材質：本体/ポリプロピレン、フタ・キャップ/ポリエチレン 耐熱：60℃

LINE
公式アカウント



プロテイン
の基礎知識



MADE
IN
CHINA

(株)Ultimate Life

大阪府大阪市東成区東中本2-2-9

お問い合わせ先

0120-099-969

受付時間 9:30~17:00(土日除く)